

[Скачать драйвер](#)


[Скачать полную версию](#) (Для Windows XP)

Разархивируйте содержимое в удобное место.


Откройте диспетчер устройств.

Для этого зайдите в панель управления:


Нажмите “Пуск”, наберите “пан” и кликните по панели управления:




Зайдите в диспетчер устройств:




Правой кнопкой щелкните по устройству VCOM и зайдите в меню “Обновить драйверы.”:




Затем “Выполнить поиск драйверов на этом компьютере”




“Выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере”



“Показать все устройства” - “Далее”



Укажите *.inf файл с драйвером и нажмите “Далее”



Для Windows XP указать файл lpc-ucm-vcom.inf в папке lpcopen_examples_windows_usb_drivers_v1.20

Готово